

Chameleon™

ADAPTABLE HOSE END SPRAYER

OPERATION AND SERVICE INSTRUCTIONS

Warnings: This sprayer is designed to spray chemicals that may be harmful and could cause serious personal injury if inhaled or brought into contact with the user. Failure to read and follow Operation and Service Instructions before and/or misuse of this product could result in explosive failure with major injuries.

- **ALWAYS** water test sprayer before each use.
- **ALWAYS** wear long sleeve shirts, long pants, goggles, gloves and durable shoes.
- **ALWAYS READ AND FOLLOW** manufacturers' recommended dilution rates for the chemical to be applied.
- **DO NOT** alter the sprayer.
- **DO NOT** sprayer flammable, caustic (i.e. acids, chlorines and bleach), corrosive, heated or self-heating solutions in the sprayer.
- **DO NOT** store liquids in the sprayer.



Precision metering system
for accurate dilution of
concentrate to water*



Liquid dispensed
through top hole only:

- Stream for high places,
tough rinse jobs
- Shower for delicate flora
- Flat fan for large areas

HOW TO USE

The faster, easier, cleaner sprayer. The Chameleon keeps your hands chemical free. Three steps with no pouring, measuring or mixing:

1. Attach Chameleon to hose and adapt to fit desired bottle or canister. **Use yellow adapter ring for smaller mouth bottles. Adapts to bottles of the most popular brands of chemical concentrates.**
2. Adjust dial concentration. Adjust spray head for flow--shower, flat fan, stream
3. Point, squeeze and hold trigger, and spray with sweeping motion.

LIQUID MEASUREMENTS

1 tablespoon (tbs) = 3 teaspoons (tsp)
2 tablespoons = 1 fluid oz. (fl. oz.)
1 cup = 16 tsp or 8 fl. oz.
1 pint = 16 fl. oz. (or 2 cups)
1 quart = 32 fl. oz. (or 2 pints)

***The dilution rate for all settings is 1 gallon of water per chemical**

CLEANING INSTRUCTIONS

A properly cleaned sprayer will give you many years of use. You must clean the sprayer after each use. Follows these instructions no matter how you adapt the sprayer for use:

1. Properly store any unused chemical concentrate or solutions.
2. Fill the canister/bottle with water and attach to the sprayer cap.
3. Put the dial on all the settings you used and thoroughly flush each setting.

WARRANTY

Chameleon warrants to the original purchaser only that this product will continue to function as intended if used in accordance with the Operation and Service Instructions (Under NORMAL CONSUMER USE) for a period of 10 years from the date of purchase. If the product does not function as intended, DO NOT RETURN IT TO THE STORE- call the Consumer Hotline at 1-800-253-4642. We will, at our option, repair or replace any non-functioning part without charge but SHIPPING AND HANDLING CHARGES WILL APPLY. Chameleon shall have the option of requiring the return of the non-functioning product with proof of purchase to establish a claim under the warranty. The warranty does not apply to damage resulting from accident, misuse, neglect, alterations, operation not in accordance with the instructions, commercial use or normal wear and tear.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR CONSUMER USE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF SPECIFIED ABOVE. CHAMELEON'S LIABILITY IS LIMITED SOLELY TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE NON-FUNCTIONING PRODUCT OR PART. CHAMELEON EXCLUDES LIABILITY UNDER THIS WARRANTY FOR ANY AND ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGE.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives specific legal rights and you may have other rights which vary from state to state.

CONSUMER SERVICE HOURS: All times Eastern Standard

Year-Round: Monday-Friday, 8 am to 7 pm; Seasonal Weekend Hours Mar 1-Aug 31: Saturday & Sunday, 10 am to 4 pm

CHAMELEON
ROCIADOR ADAPTABLE PARA EXTREMO DE MANGUERA
Instrucciones de uso y servicio

Advertencia: Este rociador ha sido diseñado para rociar productos químicos que pueden ser nocivos y causar lesiones personales graves si se los inhala o pone en contacto con el usuario. Si no se leen y siguen las Instrucciones de uso y servicio antes y/o se usa incorrectamente este producto, podría producirse una falla explosiva con lesiones graves.

- SIEMPRE pruebe el rociador con agua antes de cada uso.
- SIEMPRE use camisas de manga larga, pantalones largos, anteojos de protección, guantes y zapatos resistentes.
- LEA Y SIGA SIEMPRE las instrucciones que aparecen en el rótulo para el producto químico que se aplicará.
- NO altere el rociador.
- NO rocíe soluciones inflamables, cáusticas (ácidos, cloros y lejía), corrosivas, calentadas o autocalentadas en el rociador.
- NO almacene líquidos en el rociador

Válvula de conexión rápida anti-sifón en el cabezal giratorio
Gatillo instantáneo On/Off
Se puede usar como rociador tradicional de extremo de manguera



Sistema de graduación de precisión para la dilución precisa del concentrado a agua



El líquido se dispensa a través del agujero superior solamente:

- Flujo para lugares altos y trabajos de enjuague duros
- Ducha para la flora delicada
- Dispensor plano para áreas grandes



CÓMO UTILIZAR

El rociador más rápido, fácil y limpio Chameleon mantiene sus manos libres de productos químicos. Tres pasos fáciles, sin verter, medir ni mezclar:

1. Sujetar Chameleon a la manguera y adaptarlo a la botella o la lata deseada. Use el aro amarillo de adaptación para botellas de boca más pequeña. Se adapta para adecuarse a los envases de las marcas más populares de productos químicos concentrados.
2. Ajustar la concentración en el cuadrante. Ajustar el cabezal de rociado para el flujo: ducha, dispensador plano, vapor.
3. Apuntar, apretar y sujetar el disparador, y rociar con movimiento de barrido.

MEDIDAS DE LÍQUIDO

- 1 cucharada (tbs) = 3 cucharaditas (tsp)
- 2 cucharadas = 1 onza liq. (fl. oz.)
- 1 taza = 16 tsp o 8 fl. oz.
- 1 pinta = 16 fl. oz. (o 2 tazas)
- 1 cuarto = 32 fl. oz. (o 2 pintas)

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Para que su rociador dure muchos años manténgalo siempre limpio. Usted debe limpiar el rociador después de cada uso. Siga estas instrucciones sin importar cómo usted adapte el rociador para el uso:

1. Guarde debidamente las soluciones y los concentrados químicos sin uso.
2. Llene el recipiente/ botella con agua y conecte a la tapa del rociador.
3. Ponga el cuadrante en todas las posiciones que usó y lave bien cada posición con descarga de agua.

GARANTÍA

Chameleon garantiza al comprador original solamente que este producto seguirá funcionando como está previsto si se lo usa de acuerdo con las Instrucciones de uso y servicio (con USO NORMAL DEL CONSUMIDOR) por un período de 10 años desde la fecha de compra. Si el producto no funciona como está previsto, NO LO DEVUELVA A LA TIENDA. Llame a la línea de Atención al Consumidor al 1-800-253-4642. Nosotros, a opción nuestra, repararemos o reemplazaremos sin cargo cualquier pieza que no funcione pero IMPONDREMOS CARGOS DE ENVÍO Y GESTIÓN. Chameleon tiene la opción de requerir la devolución del producto que no funciona con prueba de compra para establecer una reclamación conforme a la garantía. La garantía no tiene vigencia para daños resultantes de accidentes, uso indebido, negligencia, alteraciones, uso no conforme a las instrucciones, uso comercial o desgaste normal.

TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y PROPIEDAD PARA EL USO POR PARTE DEL CONSUMIDOR, QUEDA LIMITADA AL PERÍODO ESPECIFICADO ARRIBA. LA RESPONSABILIDAD DE CHAMELEON QUEDA LIMITADA EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO O LA PIEZA QUE NO FUNCIONA. CHAMELEON EXCLUYE TODA RESPONSABILIDAD DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA POR TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS ACCESORIOS E INDIRECTOS.

Algunos estados no admiten limitaciones a la vigencia de una garantía implícita, o a la exclusión o limitación de daños accesorios o indirectos, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no tengan vigencia para usted. Esta garantía otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que cambian de un estado a otro.

HORARIOS DE SERVICIO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: Todos los horarios son Hora del Este

Todo el Año: lunes a viernes, 8 am a 7 pm; Horario de fines de semana de temporada del 1º de marzo al 31 de agosto: sábado y domingo, 10 am a 4 pm